

Nora

Návod k použití
Návod na použití



Stadler Form®

Návod k použití (CZ)

Gratuluje vám! Právě jste si zakoupili výjimečný aroma difuzér NORA. Přinese vám hodně radosti a vylepší vzduch ve vašem okolí.

Stejně jako jiná domácí elektrická zařízení, vyžaduje i tento model určitou péči. Pouze tak předejdete zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím nastudujte tento návod k použití. Postupujte prosím i podle bezpečnostních pokynů uvedených na samotném zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

1. USB kabel
2. USB-C konektor s krytkou pro venkovní použití (najdete ji vloženou ve vícejazyčném návodu k použití)
3. Vypínač
4. Tlačítko nočního režimu (světlo podsvícení páry Amber Light™ normální / tlumené / vypnuto)
5. LED indikátor stavu baterie (nesvíí = nabitá, bliká = nabitá <10 %, svítí = nabitá)
6. Spodní díl/nádržka na vodu s bambusovým povrchem
7. Značka maximální hladiny
8. Ultrazvuková membrána
9. Otvor výstupu vzduchu (Upozornění: do tohoto otvoru nesmí vniknout žádná voda!)
10. Hliníkové víko
11. Výstup páry

Důležité bezpečnostní pokyny

- Dříve než začnete zařízení používat, přečtěte si tento návod k použití, všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Odložte si je pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. V případě prodeje zařízení odevzdejte návod novému majiteli. Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny a instrukce. Veškeré servisní zásahy svěřte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisech okamžitě ztrácíte nárok na záruku.
- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí tyto osoby a děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
 - Stadler Form se zřídá jakékoli odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zranění, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení instrukcí v tomto návodu k použití.
 - Nekompetentní používání a technické modifikace zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.

VAROVÁNÍ

- Zařízení je chráněno podle mezinárodní normy IP44 proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 1 mm (např. drát) a stříkající vodě ze všech směrů.
- Zařízení nesmí být vystaveno dešti nebo sněhu. Používejte jej pouze přímo u stěny domu nebo pod přístřeškem.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. V případě vytečení baterie: elektrolyt nesmí přijít do kontaktu s očima a pokožkou. Vytečený elektrolyt sesbírejte.
- Zařízení nesmí spadnout. Po pádu se baterie může přehřát, způsobit požár nebo poruchu a zkrátit tak životnost zařízení.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití.
- Zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení nikdy nenechávejte venku.
- Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Zařízení skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou, ke kterému nemají přístup děti (zařízení zabalte).
- Používejte pouze USB kabel dodávaný výrobcem. Používejte pouze externí zdroj napájení s následujícími specifikacemi: stejnosměrný proud (DC) 5 V/2 A.
- Napájecí kabel připojte pouze ke zdroji střídavého proudu. Dodržujte předepsané napětí uvedené na adaptéru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér či napájecí kabel, nebo pokud jsou poškozeny prodlužovací kabely.
- Napájecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Se zařízením nemanipulujte mokřýma rukama. Sítový adaptér nikdy neodpojujte od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (dodržujte minimální odstup 3 m). Zařízení umístěte tak, aby jej osoba ve vaně nemohla používat.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů. Napájecí kabel nevystavujte nadměrnému teplu (jako například zapnutému vaříči, otevíranému ohni, horké ploše žehličky nebo ohříváče). Napájecí kabel chraňte před olejem.
- Dbejte na správné umístění zařízení a na zajištění jeho stability během používání. Dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřekážel a nezakopávalo se o něj.
- Zařízení nepoužívejte v místnosti s velkými teplotními změnami.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně vonné látky, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může zařízení poškodit. Na zařízení poškozená takovými přísadami se nevztahuje záruka.
- Esenciální oleje přidávejte pouze podle instrukcí v tomto návodu k použití a vyhněte se, aby se dostaly do kontaktu s ostatními částmi zařízení. V případě, že se vnitřní



- nebo vnější části zařízení dostanou do styku s esenciálním olejem, mohou vzniknout fleky či změny ve zbarvení materiálů (například na povrchu zařízení), nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo prskat).
- Nedovolte, aby okolí zařízení navlhlo nebo zmoklo. Vznikne-li v okolí zařízení vlhkost, snižte výkon difuzéru. Pokud není možné snížit výstupní výkon difuzéru, používejte jej přerušovaně. Nenechte navlhnout savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy.
 - Nezapomeňte, že zvýšená vlhkost vzduchu může způsobit zvýšení výskytu obsahu mikroorganismů v prostředí.
 - Upozornění: Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo prostředí, ve kterém se zařízení používá nebo skladuje, se mohou v nádržce na vodu rozmnožit a dostat do vzduchu. To může způsobit velmi vážná zdravotní rizika. Proto dbejte na pravidelné čištění zařízení podle instrukcí v tomto návodu k použití.
 - Pokud zařízení neplánujete déle používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zařízení očistěte podle instrukcí v tomto návodu k použití. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace.
 - Nikdy nenechávejte vodu v nádržce na vodu, když se zařízení nepoužívá.
 - Nádržku na vodu čistěte každé 3 dny.

Příprava na použití a obsluha

Upozornění: Při prvním použití se musí baterie nabíjet připojením zařízení ke zdroji napájení alespoň 5 hodin. Když je baterie zcela nabitá, LED indikátor stavu nabití baterie (5) zhasne. Pokud LED indikátor začne blikat, baterie je téměř vybitá (úroveň nabití 10% nebo méně). Po prvním úplném nabití baterie můžete zařízení provozovat bez kabelu díky integrované nabíjecí baterii. Plně nabitá baterie poskytne provozní dobu několik hodin. Když je nádržka na vodu plná a zařízení připojeno ke zdroji energie, dokáže pracovat až 18 hodin.

1. Umístěte difuzér Lucy na požadované místo na rovný a pevný povrch. Odstraňte krytku z konektoru pro kabel USB-C (2). Krytku uschovejte na bezpečném místě, protože je nezbytná pro venkovní použití: chrání zařízení před vniknutím vody a prachu. Připojte USB-C kabel (1) do zařízení (2) a druhý konec kabelu do vhodného zdroje napájení (počítač, externí baterie, USB konektor nebo konektor vhodného napájecího adaptéru s parametry min. 2A/5V (není součástí balení)). **Upozornění:** V případě použití neoriginálního kabelu nebo nevhodného zdroje napájení nebude zařízení fungovat správně nebo nebude fungovat vůbec.
2. Nora je certifikována a odolná vůči stříkající vodě (IP44), díky čemuž je vhodná pro použití v krytých prostorách venku. V takových případech musí být konektor USB-C vždy chráněn pomocí dodané krytky (2). Zařízení nesmí být v žádném případě vystaveno dešti nebo sněhu. Zařízení se může nabíjet jedine v interiéru. **Upozornění:** Jakékoliv poškození zařízení z důvodu vystavení dešti nebo sněhu nemůže být předmětem reklamace.
3. Sejměte víko (10), aby bylo možné naplnit zařízení vodou a esenciálním olejem.
4. Naplňte nádržku na vodu (6) čistou a studenou vodou z vodovodu až po značku maximální hladiny (MAX) (7). Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
5. Důležité: Pokud je v nádržce (6) voda, zařízení přemísťujte ve vísle poloze a bez prudkých pohybů a otřesů. Pokud zařízení budete přenášet rychle a s prudkými pohyby, nebo se zařízení nakloní, může z něj vytéci voda nebo vniknout do elektronických součástí uvnitř zařízení. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
6. Esenciální oleje používejte v souladu s tímto návodem k použití. Vysoké dávkování může způsobit poruchy a poškození zařízení. V případě kontaktu esenciálního oleje s povrchem zařízení mohou vzniknout fleky, změny ve zbarvení materiálů, nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo prskat). Přímě do vody kápněte maximálně **2-3 kapky esenciálního oleje**. Esenciální olej není potřeba ve vodě rozmíchat. O to se postará ultrazvuková membrána (8). Používejte pouze vonné esence, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
7. Nasaďte hliníkové víko (10) zpět na spodní díl (6).
8. Následně zařízení Nora zapněte stisknutím vypínače (3).
9. Chcete-li doplnit vodu, vypněte zařízení a odpojte USB kabel, pokud je k zařízení připojen (1 + 2). Sejměte víko (10) a doplňte vodu až po značku maximální hladiny.
10. Pokud vás intenzita světla podsvícení páry Amber Light™ ruší (například v ložnici), můžete ji upravit pomocí tlačítka intenzity podsvícení (4). K dispozici jsou tři různé režimy:
 - Standardní jas (po zapnutí zařízení)
 - Ztlumený jas (stiskněte jednou)
 - Vypnuté osvětlení (stiskněte dvakrát)Standardní jas osvětlení obnovíte dalším stisknutím tlačítka (4).
11. Na zadní straně spodní části nad USB-C konektorem (2) je LED indikátor stavu baterie (5):
 - Standardní provoz s plně nabitou baterií: LED indikátor nesvítí
 - Úroveň nabití baterie je 10 % nebo méně: LED indikátor bliká
 - Baterie se nabíjí: LED indikátor svítí nepřetržitěKdyž je baterie v zařízení plně nabitá, LED indikátor zhasne. V takovém stavu můžete odpojit USB kabel a používat zařízení v režimu napájení z baterie.

Upozornění: Životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání a na podmínkách prostředí, ve kterém se bude zařízení používat. Kapacita baterie se časem a používáním snižuje. Takové snížení kapacity je nevratné a nemůže být považováno a vadu, ale za běžné opotřebení.

Při skladování zařízení bez připojení ke zdroji napájení se baterie může za pár dní zcela vybit. Samovybití je přirozená vlastnost baterie a nemůže být považováno za vadu.

Pokud zařízení skladujete bez připojení ke zdroji napájení, před dalším použitím je třeba jej nabít.

Poznámka: Pokud chcete změnit vůni, zcela vyprázdněte zařízení Nora a nádržku na vodu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nádržku zařízení znovu naplňte a do vody v nádržce kápněte esenciální olej podle pokynů.

Čištění

Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí USB kabel (1).

Pozor: Nikdy neponořujte zařízení do vody (nebezpečí zkratu).

- Denně: Naplňte zařízení čerstvou, studenou vodou z vodovodu. Pokud se zařízení několik dní nepoužívalo, nejprve vylijte vodu z nádržky (6) a v případě potřeby ji očistěte trochou saponátu na nádobí a čistým hadříkem. Před opětovným uvedením zařízení do provozu naplňte do nádržky (6) čerstvou vodu.
- Pravidelně dle potřeby: Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem a potom nechte povrch důkladně vyschnout.
- Máte-li tvrdou vodu (s vysokým obsahem vápna), na vnitřní straně nádržky se vytvoří bílý povlak. Tento povlak sestává z velmi jemných částic vodního kamene, které můžete snadno otřít hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.
- Pokud na víku (10) vznikly skvrny způsobené vodou a/nebo esenciálním olejem, vyčistěte jej vlhkým hadříkem a kapkou saponátu. Před opětovným použitím zařízení víko důkladně osušte.
- Pro zajištění správného provozu doporučujeme **odstraňovat vápenaté usazeniny minimálně jednou za měsíc nebo častěji, pokud se vodní kámen vytvoří v nádržce či na ultrazvukové membráně**. Ultrazvukovou membránu (8) a vnitřek zařízení doporučujeme čistit pomocí originálního čisticího prostředku a odstraňovače vodního kamene značky Stadler Form (můžete zakoupit na našem eshopu www.stadlerform.cz). Případně můžete použít běžný odvápnovač (odstraňovač vodního kamene) pro domácnost nebo ocet. Nepokoušejte se vápenaté usazeniny (vodní kámen) z membrány seškrábat tvrdým předmětem. V případě odolných usazenin doporučujeme zopakovat odvápnování několikrát za sebou. Po odstranění usazenin opláchněte základnu a následně ji nechte důkladně vyschnout.
- Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.

Restart zařízení

Ve výjimečném případě může nastat, že se zařízení nedá spustit, resp. nevypouští vodní mlhu. Ještě předtím, než jej budete reklamovat, proveďte restart zařízení podle tohoto postupu:

- 1 Odpojte zařízení od napájení.
- 2 Nádržku na vodu zcela vyprázdněte a vypláchněte teplou vodou.
- 3 Připojte zařízení k napájení.
- 4 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko nočního režimu (4), následně stiskněte a podržte tlačítko vypínače (3).
- 5 Obě tlačítka podržte současně stisknutá cca 2-3 sekundy.
- 6 Následně světlo Amber Light™ čtyřikrát blikne.
- 7 Naplňte nádržku na vodu a zařízení zapněte.

Opravy

- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mít za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky, které byste mohli opravit svépomocí.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, které nefunguje správně, pokud spadlo, pokud jste ho nechali venku, pokud spadlo do vody nebo do něj vnikla voda, nebo pokud bylo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem (například prasklý/zlomený kryt).
- Do zařízení nezasouvejte žádné předměty.
- Pokud zařízení nelze opravit, okamžitě jej znefunkčňte prořiznutím napájecího kabelu a odevzdejte jej na určeném sběrném místě.
- V případě potřeby opravy je nutné před zasláním nebo dovezením zařízení prodejci nebo do servisu dodržet následující zásady: ze zařízení vylijte veškerou vodu a nechte zařízení zcela vyschnout. Za zařízení, které se v takových případech poškodí z důvodu, že obsahuje zbytkovou vodu, nebude prodejce ani servis nést žádnou odpovědnost. Na zařízení poškozené zbytkovou vodou se nevztahuje záruka.

Záruka

Zletá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo používání v rozporu s tímto návodem k použití, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis a reklamace

Pro rychlé a pohodlné vyřízení nahlaste vaši reklamaci na

www.stadlerform.cz/servis. Autorizované servisní středisko zajistí bezplatný svoz reklamovaného zařízení. Opravené a plně funkční zařízení doručíme zpět zdarma v co nejkratším možném čase.

Likvidace

Evropská Směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrická a elektronická zařízení po skončení životnosti nelikvidovali společně s běžným neříděným komunálním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, se elektrická a elektronická zařízení po ukončení své životnosti musí likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol "přeškrtnuté popelnice", který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení se spotřebitelé dozvědí na příslušných místních úřadech nebo u svého prodejce. Způsob likvidace baterie: Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Když uplyne životnost baterie, zařízení se musí zlikvidovat ve smyslu platných místních předpisů a norem o likvidaci baterií. Nevyhazujte zařízení do běžného komunálního odpadu. Elektroda je zabalena do izolačního papíru. Je možné ji recyklovat a opětovně použít.

Technické údaje

Jmenovité napětí	Stejnoseměrné (DC) 5 V
Jmenovitý výkon	3 W
Rozměry	101 x 83 mm (průměr x výška)
Hmotnost	300 g
Objem nádržky	90 ml
Hlučnost	< 26 dB (A)
Nabíjení baterie	Teplota 0-45 °C, Vlhkost ≤ 85 % RV
Typ baterie	YY-1S2P18650, 5200mAh
Soulad se směrnicemi EU	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: **www.stadlerform.cz/prohlasenioshode**.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difuzér NORA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom okolí.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných častí:

1. USB kábel
2. USB-C konektor s krytkou pre vonkajšie použitie
(nájdate ju vloženú vo viacjazyčnom návode na použitie)
3. Vypínač
4. Tlačidlo nočného režimu
(svetlo podsvietenia pary Amber Light™ normálne / tlmené / vypnuté)
5. LED indikátor stavu batérie (nesvieti = nabitá, bliká = nabitá <10 %, svieti = nabitá)
6. Spodný diel/nádržka na vodu s bambusovým povrchom
7. Značka maximálnej hladiny
8. Ultrazvuková membrána
9. Otvor výstupu vzduchu
(Upozornenie: do tohto otvoru nesmie vniknúť žiadna voda!)
10. Hliníkové veko
11. Výstup pary

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod na použitie, všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Odložte si ich pre prípad, že ich budete potrebovať. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi. Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie. Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravy v neautorizovaných servisoch okamžite strácajú nárok na záruku.

- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí, môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilých osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Stadler Form sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za straty, poškodenia alebo zranenia, ku ktorým by došlo v dôsledku nedodržania inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.

VAROVANIE

- Zariadenie je chránené podľa medzinárodnej normy IP44 proti vniknutiu pevných cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm (napr. drôt) a striekajúcej vode zo všetkých smerov.
- Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu alebo snehu. Používajte ho iba priamo pri stene domu alebo pod prístreškom.
- Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu. V prípade vytečenia batérie: elektrolyt nesmie prísť do kontaktu s očami a pokožkou. Vytečený elektrolyt zozbierajte.
- Zariadenie nesmie spadnúť. Po páde sa batéria môže prehriať, spôsobíť požiar alebo poruchu a skrátiť tak životnosť zariadenia.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a na účely uvádzané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte a uchovávejte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nikdy nenechávajte vonku.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste s izbovou teplotou, ku ktorému nemajú prístup deti (zariadenie zabalte).
- Používajte len USB kábel dodávaný výrobcom. Používajte iba externý zdroj napájania s nasledujúcimi špecifikáciami: jednosmerný prúd (DC) 5 V/2 A.
- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na adaptéri.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací adaptér či napájací kábel, alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby nedošlo k jeho pricviknutiu.
- So zariadením nemanipulujte mokrými rukami. Sieťový adaptér nikdy neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo ťahaním za napájací kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiajte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte nadmernému teplu (ako napríklad zapnutému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájací kábel chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na zabezpečenie jeho stability počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.

UPOZORNENIE

- Používajte výhrane vonné látky, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol môže zariadenie poškodiť. Na zariadenia poškodené takýmito prísadami sa nevzťahuje záruka.
- Esenciálne oleje pridávajte len podľa inštrukcií v tomto návode na použitie a vyhnite sa, aby sa dostali do kontaktu s ostatnými časťami zariadenia. V prípade, že sa vnútorné alebo vonkajšie časti zariadenia dostanú do styku s esenciálnym olejom, môžu vzniknúť flaky či zmeny v sfarbení materiálov (napríklad na povrchu zariadenia), alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať).
- Nedovoľte, aby okolie zariadenia navlhlo alebo zmoklo. Ak vznikne v okolí zariadenia vlhkosť, znížte výkon difúzera. Ak nie je možné znížiť výstupný výkon difúzera, používajte ho prerušovane. Nenechajte navlhnúť savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy.
- Nezabudnite, že zvýšená vlhkosť vzduchu môže spôsobiť zvýšenie výskytu obsahu mikroorganizmov v prostredí.
- **Upozornenie:** Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo prostredí, v ktorom sa zariadenie používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke na vodu rozmnožiť a dostať do vzduchu. To môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká. Preto dbajte na pravidelné čistenie zariadenia podľa inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Ak zariadenie neplánujete dlhšie používať, vyprázdnite nádržku na vodu a zariadenie očistite podľa inštrukcií v tomto návode na použitie. V opačnom

prípade môže vzniknúť nepríjemný zápach, ktorý nemôže byť predmetom reklamácie.

- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke na vodu, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Nádržku na vodu čistite každé 3 dni.

Príprava na použitie a obsluha

Upozornenie: Pri pom pom použití sa musí batéria nabíjať pripojením zariadenia k zdroju napájania aspoň 5 hodín. Keď je batéria úplne nabitá, LED indikátor stavu nabíjania batérie (5) zasvie. Ak LED indikátor začne blikať, batéria je takmer vybitá (úroveň nabíjania 10% alebo menej). Po prvom úplnom nabití batérie môžete zariadenie prevádzkovať bez kábla vďaka integrovanému nabíjateľnej batérii. Plne nabitá batéria poskytne prevádzkovú dobu niekoľko hodín. Keď je nádržka na vodu plná a zariadenie pripojené k zdroju energie, dokáže pracovať až 18 hodín.

- z konektora pre kábel USB-C (2). Krytku uschovajte na bezpečnom mieste, pretože je nevyhnutná pre vonkajšie použitie: chráni zariadenie pred vniknutím vody a prachu. Pripojte USB-C kábel (1) do zariadenia (2) a druhý koniec kábla zapojte do vhodného zdroja napájania (počítač, externá batéria, USB konektor alebo konektor vhodného napájacieho adaptéra s parametrami min. 2A/5V (nie je súčasťou balenia)).
- Upozornenie:** V prípade použitia neoriginálneho kábla alebo nevhodného zdroja napájania nebude zariadenie fungovať správne alebo nebude fungovať vôbec.
2. Nora je certifikovaná a odolná voči striekajúcej vode (IP44), vďaka čomu je vhodná na použitie v krytých priestoroch vonku. V takýchto prípadoch musí byť konektor USB-C vždy chránený pomocou dodanej krytky (2). Zariadenie nesmie byť v žiadnom prípade vystavené dažďu alebo snehu. Zariadenie sa môže nabíjať jedine v interiéri.
- Upozornenie:** Akékoľvek poškodenie zariadenia z dôvodu vystavenia dažďu alebo snehu nemôže byť predmetom reklamácie.
3. Zložte veko(10), aby bolo možné naplniť zariadenie vodou a esenciálnym olejom.
4. Naplňte nádržku na vodu (6) čistou a studenou vodou z vodovodu až po značku maximálnej hladiny (MAX) (7). Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Dôležité: Ak je v nádržke (6) voda, zariadenie premiestňujte vo zvislej polohe a bez prudkých pohybov a otrasov. Ak zariadenie budete prenášať rýchlo a s prudkými pohybmi, alebo sa zariadenie nakloní, môže z neho vytiecť voda alebo vniknúť do elektronických súčastí vo vnútri zariadenia. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
5. Esenciálne oleje používajte v súlade s týmto návodom na použitie. Vysoké dávkovanie môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia. V prípade kontaktu esenciálneho oleja s povrchom zariadenia môžu vzniknúť flaky, zmeny v sfarbení materiálov, alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať). Priamo do vody kvapnite maximálne **2-3 kvapky esenciálneho oleja**. Esenciálny olej nie je potrebné vo vode rozmiešať. O to sa postará ultrazvuková masážna (8). Používajte iba vonné esencie, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol.
6. Nasaďte hliníkové veko (10) späť na spodný diel (6).
7. Následne zariadenie Nora zapnite stlačením vypínača (3).
8. Ak chcete doplniť vodu, vypnite zariadenie a odpojte USB kábel, ak je k zariadeniu pripojený (1 + 2). Zložte veko (10) a doplňte vodu až po značku maximálnej hladiny.
9. Ak vás intenzita svetla podsvietenia pary Amber Light™ ruší (napríklad v spálni), môžete ju upraviť pomocou tlačidla intenzity podsvietenia (4).
- K dispozícii sú tri rôzne režimy:
- Štandardný jas (po zapnutí zariadenia)
 - Stlmený jas (stlačte jedenkrát)
 - Vypnutý jas (stlačte dvakrát)
- Štandardný jas obnovíte ďalším stlačením tlačidla (4).
10. Na zadnej strane spodnej časti nad USB-C konektorom (2) je LED indikátor stavu batérie (5):
- Štandardná prevádzka s plne nabitou batériou: LED indikátor nesvieti
 - Úroveň nabitia batérie 10 % alebo menej: LED indikátor bliká
 - Batéria sa nabíja: LED indikátor svieti nepretržite
- Keď je batéria v zariadení úplne nabitá, LED indikátor zhasne. V takomto stave môžete odpojiť USB kábel a používať zariadenie v režime napájania z batérie.
- Upozornenie:** Životnosť batérie sa bude odlišovať v závislosti od používania a od podmienok prostredia, v ktorom sa bude zariadenie používať. Kapacita batérie sa časom a používaním znižuje. Také zníženie kapacity je nevratné a nemôže byť považované za vadu, ale za bežné opotrebenie.
- Pri skladovaní zariadenia bez pripojenia k zdroju napájania sa batéria môže za pár dní úplne vybiť. Samovybíjanie je prirodzená vlastnosť batérie a nemôže byť považované za vadu. Pokiaľ zariadenie skladujete bez pripojenia k zdroju napájania, pred ďalším použitím je potrebné ho nabiť.

Poznámka: Ak chcete zmeniť vôňu, úplne vyprázdnite zariadenie Nora a nádržku na vodu vyčistíte vlhkou handričkou. Nádržku zariadenia znova naplňte a do vody v nádržke kvapnite esenciálny olej podľa pokynov.

Čistenie

Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací USB kábel (1).

Pozor: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skraty).

- Denne: Naplňte zariadenie čerstvou, studenou vodou z vodovodu. Ak sa zariadenie niekoľko dní nepoužívalo, najprv vylejte vodu z nádržky (6) a v prípade potreby ju očistite trochou saponátu na riad a čistou handričkou. Pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky naplňte do nádržky (6) čerstvú vodu.
- Pravidelne podľa potreby: Vonkajší povrch očistite vlhkou handričkou a potom nechajte povrch dôkladne vyschnúť.
- Ak máte tvrdú vodu (s vysokým obsahom vápna), na vnútornej strane nádržky sa vytvorí biely povlak. Tento povlak pozostáva z veľmi jemných častíc vodného kameňa, ktoré môžete ľahko utrieť handričkou alebo handričkou z mikrovlákná.
- Ak na veku (10) vznikli škvrny spôsobené vodou a/alebo esenciálnym olejom, vyčistite ho vlhkou handričkou a kvapkou saponátu. Pred opätovným použitím zariadenia veko dôkladne osušte.
- Na zaistenie správnej prevádzky odporúčame **odstraňovať vápenaté usadeniny minimálne raz za mesiac alebo častejšie, ak sa vodný kameň vytvorí v nádržke či na ultrazvukovej membráne**. Ultrazvukovú membránu (8) a vnútro zariadenia odporúčame čistiť pomocou originálneho čistiaceho prostriedku a odstraňovača vodného kameňa značky Stadler Form (môžete zakúpiť na našom eshope www.stadlerform.sk). Prípadne môžete použiť bežný odvápnovač (odstraňovač vodného kameňa) pre domácnosť alebo ocot. Nepokúšajte sa vápenaté usadeniny (vodný kameň) z membrány zoškrabať tvrdým predmetom. V prípade odolných usadenín odporúčame zopakovať odvápnovanie niekoľkokrát za sebou. Po odstránení usadenín opláchnite základňu a následne ju nechajte dôkladne vyschnúť.
- Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Reštart zariadenia

Vo výnimočnom prípade môže nastať, že sa zariadenie nedá spustiť, resp. nevypúšťa vodnú hmlu. Ešte predtým, ako ho budete reklamovať, vykonajte reštart zariadenia podľa tohto postupu:

- 1 Odpojte zariadenie od napájania.
- 2 Nádržku na vodu úplne vyprázdňte a vypláchnite teplou vodou.
- 3 Pripojte zariadenie k napájaniu.
- 4 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo nočného režimu (4), následne stlačte a podržte tlačidlo vypínača (3).
- 5 Obidve tlačidlá podržte súčasne stlačené cca 2-3 sekundy.
- 6 Následne svetlo Amber Light™ štyrikrát blikne.
- 7 Naplňte nádržku na vodu a zariadenie zapnite.

Opravy

- Opravu zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mať za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo napájací kábel. Nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise. Inak hrozí riziko úrazu.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie, ktoré nefunguje správne, ak spadlo, ak ste ho nechali vonku, ak spadlo do vody alebo do neho vnikla voda, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerезaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
- V prípade potreby opravy je nutné pred zaslaním alebo dovezením zariadenia predajcovi alebo do servisu dodržať nasledujúce zásady: zo zariadenia vylejte všetku vodu a nechajte zariadenie úplne vyschnúť. Za zariadenie, ktoré sa v takýchto prípadoch poškodí z dôvodu, že obsahuje zvyškovú vodu, nebude predajca ani servis niesť žiadnu zodpovednosť. Na zariadenie poškodené zvyškovou vodou sa nevzťahuje záruka.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, sú zo záruky vylúčené.

Servis a reklamácie

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu na

www.stadlerform.sk/servis. Autorizované servisné stredisko zabezpečí bezplatný zvoz reklamovaného zariadenia. Opravené a plne funkčné zariadenie doručíme naspäť zdarma v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľovi dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu. Spôsob likvidácie batérie: Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú batériu. Keď uplynie životnosť batérie, zariadenie sa musí zlikvidovať v zmysle platných miestnych predpisov a noriem o likvidácii batérií. Nevyhadzujte zariadenie do bežného komunálneho odpadu. Elektroda je zabalená do izolačného papiera. Je možné ju recyklovať a opakovane použiť.

Technické údaje		
Menovité napätie	Jednosmerný (DC) 5 V	
Menovitý výkon	3 W	
Rozmery	101 x 83 mm (priemer x výška)	
Hmotnosť	300 g	
Objem nádržky	90 ml	
Hlučnosť	< 26 dB (A)	
Nabíjanie batérie	Teplota 0-45 °C, Vlhkosť ≤ 85 % RV	
Typ batérie	YY-1S2P18650, 5200mAh	
Súlada so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA	

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:
www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.

2023v1



Design

Fabian Zimmerli

Výrobce / výrobca:

Stadler Form Aktiengesellschaft

Chamerstrasse 174

6300 Zug, Švýcarsko/Švajčiarsko

+41 41 720 48 48

Děkuji všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Barry Huang a Alan Lu za jejich angažovanost a organizaci, Jerry Lee a Shen Yongjia za hlavní technické zpracování a práce v CAD softwaru, Mario Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianu Zimmerlimu za jedinečné nápady a design, Matti Walkerovi za grafické práce.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Barry Huang a Alan Lu za ich angažovanosť a organizáciu, Jerry Lee a Shen Yongjiu za hlavné technické spracovanie a práce v CAD softvéri, Mario Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za jedinečné nápady a dizajn, Matti Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler,
výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:
 Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR
 Autorizovaný servis pro ČR / pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@stadlerform.cz www.stadlerform.cz
info@stadlerform.sk www.stadlerform.sk