

Zoe

Návod k použití
Návod na použitie



Stadler Form®

Návod k použití (CZ)

Gratulujeme vám! Právě jste si zakoupili výjimečný aroma difuzér ZOE. Přinese vám mnoho radosti a vylepší vzduch ve vašem okolí nebo interiéru.

Stejně jako jiná domácí elektrická zařízení, vyžaduje i tento model určitou péči. Pouze tak předejdete zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím nastudujte tento návod k použití. Postupujte prosím i podle bezpečnostních pokynů uvedených na samotném zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

1. USB kabel
2. Napájecí adaptér
3. Konektor pro USB kabel
4. Vrchní díl/kryt
5. Spodní díl/nádržka na vodu
6. Značka maximální hladiny
7. Ultrazvuková membrána
8. Vypínač
9. Tlačítko intenzity podsvícení (normální, ztlumené nebo vypnuté)
10. Otvor výstupu vzduchu (Upozornění: do tohoto otvoru nesmí vniknout žádná voda!)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dříve než začnete zařízení používat, přečtete si tento návod k použití, všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Odložte si je pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. V případě prodeje zařízení odevzdejte návod novému majiteli. Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny a instrukce. Veškeré servisní zásahy svěťte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravu v neautorizovaných servisech okamžitě ztrácíte nárok na záruku.

- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí tyto osoby a děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
- Stadler Form se zřídka jakékoli odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zranění, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení instrukcí v tomto návodu k použití.
- Nekompetentní používání a technické modifikace zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.

VAROVÁNÍ

- Z důvodu rizika zásahu elektrickým proudem používejte zařízení pouze v interiéru a v suchém prostředí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití.
- Zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení nikdy nenechávejte venku.
- Zařízení není odolné vůči stříkající vodě. Na zařízení nerozprašujte tekutiny ani jej nepolévejte.
- Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Zařízení skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou, ke kterému nemají přístup děti (zařízení zabalte).
- Používejte pouze originální síťový adaptér dodávaný výrobcem v balení tohoto zařízení.
- Napájecí adaptér připojte pouze ke zdroji střídavého proudu. Dodržujte předepsané napětí uvedené na adaptéru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér či napájecí USB kabel, nebo pokud jsou poškozeny prodlužovací kabely.
- Napájecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Se zařízením nemanipulujte mokřýma rukama. Síťový adaptér nikdy neodpojujte od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (dodržujte minimální odstup 3 m). Zařízení umístěte tak, aby jej osoba ve vaně nemohla používat.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů. Napájecí kabel nevystavujte nadměrnému teplu (jako například zapnutému vaříči, otevřenému ohni, horké ploše žehličky nebo ohříváče). Napájecí kabel chraňte před olejem.
- Dbejte na správné umístění zařízení a na zajištění jeho stability během používání. Dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřekážel a nezakopávalo se o něj.
- Zařízení nepoužívejte v místnosti s velkými teplotními změnami.



UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně vonné látky, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může zařízení poškodit. Na zařízení poškozená takovými přísadami se nevztahuje záruka.
- Esenciální oleje přidávejte pouze podle instrukcí v tomto návodu k použití a vyhněte se, aby se dostaly do kontaktu s ostatními částmi zařízení. V případě, že se vnitřní nebo vnější části zařízení dostanou do styku s esenciálním olejem, mohou vzniknout fleky či změny ve zbarvení materiálů (například na povrchu zařízení), nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat).
- Pokud zařízení neplánujete déle používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zařízení očistěte podle instrukcí v tomto návodu k použití. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace.

Příprava na použití a obsluha

1. Aroma difuzér Zoe položte na rovný povrch na požadované místo. Připojte USB kabel (1) k napájecímu adaptéru (2) a k zařízení (3). Adaptér následně zapojte do vhodné elektrické zásuvky. USB kabel můžete připojit i k jinému zdroji napájení, například k počítači nebo externí baterii (baterie / napájecí banka (power banka)) s minimální proudovou zatížitelností 2 A.
Upozornění: V případě použití neoriginálního kabelu nebo nevhodného zdroje napájení nebude zařízení fungovat správně nebo nebude fungovat vůbec.
2. Odložte kryt (4), aby bylo možné naplnění vodou a esenciálním olejem.
3. Naplňte nádržku na vodu (5) až po značku maximální hladiny (MAX) (6) čistou pitnou vodou. Do otvoru výstupu vzduchu (10) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
Důležité: Zařízení Zoe nepřehánějte, když je naplněné vodou. Voda by mohla vniknout do elektronických částí uvnitř zařízení.
4. Esenciální oleje používejte v souladu s tímto návodem k použití. Vysoké dávkování může způsobit poruchy a poškození zařízení. V případě kontaktu esenciálního oleje s povrchem zařízení mohou vzniknout fleky, změny ve zbarvení materiálů, nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat). Přímě do vody kápněte **maximálně 2-3 kapky esenciálního oleje**. Esenciální olej není třeba ve vodě rozmíchat. O to se postará ultrazvuková membrána (7). Používejte pouze vonné esence, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
5. Zavřete (nasaďte) kryt (4).
6. Zapněte zařízení Zoe stisknutím vypínače (8). Rozsvítí se LED podsvícení uprostřed horního dílu. Pokud se tak nestane, zkontrolujte, zda je v zařízení dostatek vody a zda je napájecí adaptér připojen ke zdroji napájení.
7. Chcete-li doplnit vodu, vypněte zařízení a odpojte napájení. Vyberte kryt a doplňte vodu až po značku maximální hladiny.
8. Pokud vás intenzita světla podsvícení páry ruší (například v ložnici), můžete ji upravit pomocí tlačítka intenzity podsvícení (9). K dispozici jsou tři různé režimy:
 - Standardní jas (po zapnutí zařízení)
 - Ztlumený jas (stiskněte jedenkrát)
 - Vypnuto podsvícení (stiskněte dvakrát)Standardní jas obnovíte dalším stisknutím tlačítka (9).

Poznámka: Pokud chcete změnit vůni, zcela vyprázdněte zařízení a nádržku na vodu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nádržku zařízení znovu naplňte a do vody v nádržce kápněte esenciální olej podle pokynů.

Čištění

Před údržbou a po každém použití zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.

Pozor: Nikdy neponořujte zařízení do vody (nebezpečí zkratu).

- Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem a následně nechte povrch vyschnout.
- Pokud na vrchní části krytu (4) vznikly skvrny způsobené vodou a/nebo esenciálním olejem, očistěte je čistícím prostředkem na nádobí a následně setřete vlhkým hadříkem. Před opětovným použitím zařízení nechejte kryt důkladně vyschnout.
- Pro zajištění správného provozu doporučujeme **odstraňovat vápenaté usazeniny minimálně jednou za měsíc nebo častěji, pokud se vodní kámen vytvoří v nádržce či na ultrazvukové membráně**. Ultrazvukovou membránu (8) a vnitřek zařízení doporučujeme čistit pomocí originálního čistícího prostředku a odstraňovače vodního kamene značky Stadler Form (můžete zakoupit na našem eshopu www.stadlerform.cz). Případně můžete použít běžný odvápňovač (odstraňovač vodního kamene) pro domácnost nebo ocet. Nepokoušejte se vápenaté usazeniny (vodní kámen) z membrány seškrábat tvrdým předmětem. V případě odolných usazenin doporučujeme zopakovat odvápňování několikrát za sebou. Po odstranění usazenin opláchněte nádržku a následně ji nechte důkladně vyschnout.
- Do otvoru výstupu vzduchu (10) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.



Poznámka: V případě, že se v zařízení používá velké množství oleje, může se stát, že se vám Zoe po určité době bezdůvodně vypíná, i když je v nádržce dostatek vody. Důvodem může být zanesení přístroje od oleje. Zařízení vyčistěte podle výše uvedeného postupu a důkladně opláchněte teplou vodou. Opětovně naplňte vodou a přidejte **maximálně 2 – 3 kapky oleje**.

Restart zařízení

Ve výjimečném případě může nastat, že se zařízení nedá spustit, resp. nevypouští vodní mlhu. Ještě předtím, než jej budete reklamovat, proveďte restart zařízení podle tohoto postupu:

1. Odpojte zařízení od napájení
2. Nádržku na vodu zcela vyprázdněte a vypláchněte teplou vodou
3. Připojte zařízení k napájení
4. Podržte stisknuté tlačítko intenzity podsvícení (9), následně stiskněte a podržte tlačítko vypínače (8)
5. Obě tlačítka podržte současně stisknuté cca 2-3 sekundy
6. Následně LED indikátor dvakrát blikne
7. Naplňte nádržku na vodu a zařízení zapněte stisknutím vypínače (8)

Opravy

- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mít za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky, které byste mohli opravit svépomocí.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, které nefunguje správně, pokud spadlo, pokud jste ho nechali venku, pokud spadlo do vody nebo do něj vnikla voda, nebo pokud bylo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem (například prasklý/zlomený kryt).
- Do zařízení nezasouvajte žádné předměty.
- Pokud zařízení nelze opravit, okamžitě jej znefunkčňte proříznutím napájecího kabelu a odevzdejte jej na určeném sběrném místě.
- V případě potřeby opravy je nutné před zasláním nebo dovezením zařízení prodejci nebo do servisu dodržet následující zásady: ze zařízení vylijte veškerou vodu a nechte zařízení zcela vyschnout. Za zařízení, které se v takových případech poškodí z důvodu, že obsahuje zbytkovou vodu, nebude prodejce ani servis nést žádnou zodpovědnost. Na zařízení poškozené zbytkovou vodou se nevztahuje záruka.

Záruka

Zletá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo používání v rozporu s tímto návodem k použití, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis a reklama

Pro rychlé a pohodlné vyřízení nahlaste vaši reklamaci na

www.stadlerform.cz/servis. Autorizované servisní středisko zajistí bezplatný svoz reklamovaného zařízení. Opravené a plně funkční zařízení doručíme zpět zdarma v co nejkratším možném čase.

Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných místních úřadech, případně u svého prodejce.



Technická specifikace

Jmenovité napětí	Stejnoseměrné (DC) 5 V
Jmenovitý příkon	5 W
Rozměry	113 x 105 mm (průměr x výška)
Hmotnost	0,3 kg
Objem nádržky na vodu	80 ml
Hlučnost	< 27 dB(A)
Soulad s předpisy EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: **www.stadlerform.cz/prohlasenioshoda**.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difúzér ZOE. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom okolí alebo interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných častí:

- USB kábel
- Napájací adaptér
- Konektor pre USB kábel
- Vrchný diel/kryt
- Spodný diel/nádržka na vodu
- Značka maximálnej hladiny
- Ultrazvuková membrána
- Vypínač
- Tlačidlo intenzity podsvietenia (normálne, stlmené alebo vypnuté)
- Otvor výstupu vzduchu (Upozornenie: do tohto otvoru nesmie vniknúť žiadna voda!)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod na použitie, všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Odložte si ich pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi. Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie. Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisoch okamžite strácate nárok na záruku.

- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí, môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilé osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Stadler Form sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za straty, poškodenia alebo zranenia, ku ktorým by došlo v dôsledku nedodržania inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.

VAROVANIE

- Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte zariadenie iba v interiéri a v suchom prostredí. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a na účely uvádzané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte a uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nikdy nenechávajte vonku.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode. Na zariadenie nerozprašujte tekutiny ani ho nepolievajte.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste s izbovou teplotou, ku ktorému nemajú prístup deti (zariadenie zabaľte).
- Používajte iba originálny sieťový adaptér dodávaný výrobcom v balení tohto zariadenia.
- Napájací adaptér pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na adaptéri.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací adaptér či napájací USB kábel, alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby nedošlo k jeho priviknutiu.
- So zariadením nemanipulujte mokrými rukami. Sieťový adaptér nikdy neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo ťahaním za napájací kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte nadmernému teplu (ako napríklad zapnutému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájací kábel chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na zabezpečenie jeho stability počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.

UPOZORNENIE

- Používajte výhradne vonné látky, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol môže zariadenie poškodiť. Na zariadenia poškodené takýmto prísadami sa nevzťahuje záruka.
- Esenciálne oleje pridávajte len podľa inštrukcií v tomto návode na použitie a vyhnite sa, aby sa dostali do kontaktu s ostatnými časťami zariadenia. V prípade, že sa vnútorné alebo vonkajšie časti zariadenia dostanú do styku s esenciálnym olejom, môžu vzniknúť flaky či zmeny v sfarbení materiálov (napríklad na povrchu zariadenia), alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať).
- Ak zariadenie neplánujete dlhšie používať, vyprázdňte nádržku na vodu a zariadenie očistíte podľa inštrukcií v tomto návode na použitie. V opačnom prípade môže vzniknúť nepríjemný zápach, ktorý nemôže byť predmetom reklamácie.

Príprava na použitie a obsluha

- Aróma difúzér Zoe položte na rovný povrch na želané miesto. Pripojte USB kábel (1) k napájaciemu adaptéru (2) a k zariadeniu (3). Adaptér následne zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky. USB kábel môžete pripojiť aj k inému zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo externej batérii (batéria/napájacia banka (power banka)) s minimálnou prídomou zaťažiteľnosťou 2 A.
Upozornenie: V prípade použitia neoriginálneho kábla alebo nevhodného zdroja napájania nebude zariadenie fungovať správne alebo nebude fungovať vôbec.
- Odložte kryt (4), aby bolo možné naplnenie vodou a esenciálnym olejom.

- Naplňte nádržku na vodu (5) až po značku maximálnej hladiny (MAX) (6) čistou pitnou vodou. Do otvoru výstupu vzduchu (10) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Dôležité: Zariadenie Zoe neprenášajte, keď je naplnené vodou. Voda by mohla vniknúť do elektronických častí vo vnútri zariadenia.
- Esenciálne oleje používajte v súlade s týmto návodom na použitie. Vysoké dávkovanie môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia. V prípade kontaktu esenciálneho oleja s povrchom zariadenia môžu vzniknúť flaky, zmeny v sfarbení materiálov, alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať). Priamo do vody kvapnite **maximálne 2-3 kvapky esenciálneho oleja**. Esenciálny olej nie je potrebné vo vode rozmiešať. O to sa postará ultrazvuková membrána (7). Používajte iba vonné esencie, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol.
- Zatvorte (nasadzte) kryt (4).
- Zapnite zariadenie Zoe stlačením vypínača (8). Rozsvieti sa LED podsvietenie v strede horného dielu. Ak sa tak nestane, skontrolujte, či je v zariadení dostatok vody alebo či je napájací adaptér pripojený k zdroju napájania.
- Ak chcete doplniť vodu, vypnite zariadenie a odpojte napájanie. Vyberte kryt a doplňte vodu až po značku maximálnej hladiny.
- Ak vás intenzita svetla podsvietenia pary ruší (napríklad v spálni), môžete ju upraviť pomocou tlačidla intenzity podsvietenia (9). K dispozícii sú tri rôzne režimy:
 - Štandardný jas (po zapnutí zariadenia)
 - Stlmený jas (stlačte jedenkrát)
 - Vypnuté podsvietenie (stlačte dvakrát)
- Štandardný jas obnovíte ďalším stlačením tlačidla (9).

Poznámka: Ak chcete zmeniť vôňu, úplne vyprázdňte zariadenie a nádržku na vodu vyčistíte vlhkou handričkou. Nádržku zariadenia znova naplňte a do vody v nádržke kvapnite esenciálny olej podľa pokynov.

Čistenie

Pred údržbou a po každom použití zariadenie vypnite a odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky.

Pozor: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajší povrch očistíte vlhkou handričkou a následne nechajte povrch vyschnúť.
- Ak na vrchnej časti krytu (4) vznikli škvrny spôsobené vodou a/alebo esenciálnym olejom, očistite ich čistiacim prostriedkom na riad a následným poutieraním vlhkou handričkou. Pred opätovným použitím zariadenia nechajte kryt dôkladne vyschnúť.
- Na zaistenie správnej prevádzky odporúčame **odstraňovať vápenaté usadeniny minimálne raz za mesiac alebo častejšie, ak sa vodný kameň vytvorí v nádržke či na ultrazvukovej membráne**. Ultrazvukovú membránu (8) a vnútro zariadenia odporúčame čistiť pomocou originálneho čistiaceho prostriedku a odstraňovača vodného kameňa značky Stadler Form (môžete zakúpiť na našom eshope **www.stadlerform.sk**). Prípadne môžete použiť bežný odvápňovač (odstraňovač vodného kameňa) pre domácnosť alebo ocot. Nepokúšajte sa vápenaté usadeniny (vodný kameň) z membrány zoškrabať tvrdým predmetom. V prípade odolných usadenín odporúčame zopakovať odvápňovanie niekoľkokrát za sebou. Po odstránení usadenín opláchnite nádržku a následne ju nechajte dôkladne vyschnúť.
- Do otvoru výstupu vzduchu (10) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Poznámka: V prípade, že sa v zariadení používa veľké množstvo oleja, môže sa stať, že sa vám Zoe po určitom čase bezdôvodne vypína, aj keď je v nádržke dostatok vody. Dôvodom môže byť zanesenie prístroja od oleja. Zariadenie vyčistite podľa vyššie uvedeného postupu a dôkladne opláchnite teplou vodou. Opätovne naplňte vodou a pridajte **maximálne 2 – 3 kvapky oleja**.

Reštart zariadenia

Vo výnimočnom prípade môže nastať, že sa zariadenie nedá spustiť, resp. nevypúšťa vodnú hmlu. Ešte predtým, ako ho budete reklamovať, vykonajte reštart zariadenie podľa tohto postupu:

- Odpojte zariadenie od napájania
- Nádržku na vodu úplne vyprázdňte a vypláchnite teplou vodou
- Pripojte zariadenie k napájaniu
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo intenzity podsvietenia (9), následne stlačte a podržte tlačidlo vypínača (8)
- Obidve tlačidlá podržte súčasne stlačené cca 2-3 sekundy
- Následne LED indikátor dvakrát blikne
- Naplňte nádržku na vodu a zariadenie zapnite stlačením vypínača (8)

Opravy

- Opravy zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mať za následok stratu záruky a odmietnutie akejkolvek zodpovednosti.
- Zariadenie nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo napájací kábel. Nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise. Inak hrozí riziko úrazu.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie, ktoré nefunguje správne, ak spadlo, ak ste ho nechali vonku, ak spadlo do vody alebo do neho vnikla voda, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerезaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
- V prípade potreby opravy je nutné pred zaslaním alebo dovezením zariadenia predajcovi alebo do servisu dodržať nasledujúce zásady: zo zariadenia vylejte všetku vodu a nechajte zariadenie úplne vyschnúť. Za zariadenie, ktoré sa v takýchto prípadoch poškodí z dôvodu, že obsahuje zvyškovú vodu, nebude predajca ani servis niesť žiadnu zodpovednosť. Na zariadenie poškodené zvyškovou vodou sa nevzťahuje záruka.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, sú zo záruky vylúčené.

Servis a reklamácie

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu na **www.stadlerform.sk/servis**. Autorizované servisné stredisko zabezpečí bezplatný zvoz reklamovaného zariadenia. Opravené a plne funkčné zariadenie doručíme naspäť zdarma v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.



Technické údaje

Menovité napätie	Jednosmerné (DC) 5V
Menovitý príkon	5 W
Rozmery	113 x 105 mm (priemer x výška)
Hmotnosť	0,3 kg
Objem nádržky na vodu	80 ml
Hlučnosť	< 27 dB(A)
Súlad so smernicami EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: **www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode**.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



Design Fabian Zimmerli

Děkuji

všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Barry Huang za jeho angažovanost a organizaci, Jerry Lee a Shen Yongjiu za hlavní technické zpracování a Shu Hebo za práce v CAD softwaru, Mario Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianu Zimmerlimu za jedinečné nápady a design, Matti Walkerovi za grafické práce.

Ďakujem

všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Barry Huang za jeho angažovanosť a organizáciu, Jerry Lee a Shen Yongjiu za hlavné technické spracovanie a Shu Hebo za práce v CAD softvéri, Mariovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za jedinečné nápady a dizajn, Mattimu Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler, výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR: Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR: Autorizovaný servis pro ČR / pre SR:	
PLAY Electronics, s.r.o. Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina Slovenská republika	
info@stadlerform.cz info@stadlerform.sk	www.stadlerform.cz www.stadlerform.sk

Výrobce / výrobca:
Stadler Form Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Švýcarsko/Švajčiarsko
+41 41 720 48 48

			
stadlerform_czechia stadlerform_slovakia	StadlerForm Czechia StadlerForm Slovakia	StadlerForm Czechia StadlerForm Slovakia	www.stadlerform.cz www.stadlerform.sk

